### NEC



NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-1478/1479/1480

Express5800/R140a-4

ユーザーズガイド

856-127303-806-00 2008年 11月 初版 ONL-510\_001\_03-R140a4-000-00-0810

#### 商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、CLUSTERPRO、DianaScope、EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightは Datalight、Inc.の登録商標または商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Adaptecとそのロゴ、SCSISelectは米国Adaptec、Inc.の登録商標または商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインは LSI社の商標または登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。LTOはInternational Business Machines Corporation、Hewlett-Packard CompanyおよびSeagate Technologyの米国における商標です。PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

#### オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2008はWindows Server® 2008 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 Enterprise operating systemの略です。

Windows Server 2003 x64 EditionsはWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。

Windows Server 2003はWindows Server® 2003 R2 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。

Windows 2000はWindows® 2000 Server operating systemおよびWindows® 2000 Advanced Server operating system、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。

Windows NT® Server network operating system version 4.0およびWindows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。

Windows Vista はWindows Vista® Business operating systemの略称です。

Windows XP x64 Editionは、Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。

Windows XPはWindows® XP Professional operating systemおよびWindows® XP Home Edition operating systemの略称です。

Windows MeはWindows® Millennium Edition operating systemの略称です。

Windows 98はWindows® 98 operating systemの略称です。

Windows 95はWindows® 95 operating systemの略称です。

Windows PEはWindows® Preinstallation Environmentの略称です。

Red Hat Enterprise Linux 5 Serverは、Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)の総称です。

Red Hat Enterprise Linux AS 4は、Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)の総称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでごア承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

# <u> 使用上のご注意 ~必ずお読みください~</u>

Expressサーバを安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 また、本文中の名称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

## 安全にかかわる表示について

Express5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには本装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、本装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。


### **!! 注意**

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) ● <b>全</b> (プラグを抜け)

#### (ユーザーズガイドでの表示例)



## 本書および警告ラベルで使用する記号とその内容

#### 注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示しま す。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
*	レーザー光による失明のおそれが あることを示します。		爆発または破裂のおそれのあるこ とを示します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。		けがをするおそれがあることを示 します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。	<u> </u>	特定しない一般的な注意・警告を 示します。

#### 行為の禁止

本装置を分解・修理・改造しない でください。感電や火災のおそれ があります。		指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害の おそれがあります。
ぬれた手で触らないでください。 感電するおそれがあります。		火気に近づけないでください。発 火するおそれがあります。
水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や発火のおそれがあります。	$\Diamond$	特定しない一般的な禁止を示しま す。

#### 行為の強制



本装置の電源プラグをコンセント から抜いてください。火災や感電 のおそれがあります。



特定しない一般的な使用者の行為 を指示します。説明に従った操作 をしてください。

## 色分けされた部分についての取り扱い注意

Expressサーバの電源をONにしたままの状態で内蔵オプションの取り付け/取り外しができる部分を緑色で色分けしています。ハードディスクドライブ、ファン等は冗長構成とすることで、電源をONにしたままの取り付け/取り外しが可能となります。緑色の部分以外への内蔵オプションの取り付け/取り外しは、必ず本装置の電源をOFFにし、すべての電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。

### 安全上のご注意

Expressサーバを安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。


### 全般的な注意事項

### **企業告**



#### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。





万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにPOWERスイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



#### 針金や金属片を差し込まない

通気孔やCD-RW/DVD-ROM装置のすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。





本装置はEIA規格に適合したExpressサーバ用の19インチラックに取り付けて使用します。本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

#### 規格以外のラックで使用しない



本装置はEIA規格に適合したExpressサーバ用のラックに取り付けて使用します。 EIA規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。Expressサーバで使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。

## 



#### 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

### **~**表但

#### 本装置内に水や異物を入れない

本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

### ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

### **注意**



#### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、本装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐 回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関して は、管轄の電力会社にお問い合わせください。

#### 一人で搬送・設置をしない



ラックの搬送・設置は二人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず二人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。



#### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラックおよび取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを 取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。



#### 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。また、ドアの取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認してください。部品を落として破損させるばかりではなく、けがをするおそれがあります。



#### ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから本装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置や耐震工事など)で引き出してください。



#### 複数台の本装置をラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。本 装置は一度に1台ずつ引き出してください。

### 電源・電源コードに関する注意事項

### **承警告**



#### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

### <u></u> 注意

#### 指定以外のコンセントに差し込まない



指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使う と火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。



#### たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。



#### 中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

#### 指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。



また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次のような行為を行わないでください。

- コード部分を引っ張らない。 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。● 電源コードにものを載せない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)



#### 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火炎や感電の原因となるおそれがあります。

### 設置・移動・保管・接続に関する注意事項

### <u></u> 注意



#### カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。本装置 内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って 火災や感電の原因となることがあります。

#### 指定以外の場所に設置しない



本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火炎の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。



#### 指を挟まない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。

#### リリースレバーを指で押さない



ラックへの取り付け・取り外しの際に本装置はいったんロックされた状態になります。ロックされた状態を解除するためのリリースレバーが本装置の両側にありますが、このレバーはドライバなどの工具を使って押してください。指で押すとけがをするおそれがあります。

#### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない



ホットスワップ可能なデバイスを除き、インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

#### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する本装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

#### 腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど) の存在する環境に設置し、使用しないでください。

また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。本装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

## 



#### 二人以下で持ち上げない

本装置の質量は最大で47kgあります。二人以下で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。本装置は三人以上で底面をしっかりと持って運んでください。また、フロントベゼルを取り外した状態にしてから持ち運んでください。

### お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項



#### 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりし ないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危 険があります。



#### CD-RW/DVD-ROM装置の内部をのぞかない

CD-RW/DVD-ROM装置はレーザーを使用しています。電源がONになっている ときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レー ザー光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。



#### リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイ オンバッテリが取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウムバッ テリやニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイオンバッテリを搭載したもの もあります)。バッテリを取り外さないでください。バッテリは火を近づけたり、 水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、バッテリの寿命で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・ 交換などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。



#### プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れや本装置内蔵用オプション(ホットスワップ可能なデバイスを除く)の取 り付け/取り外し、本装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源を OFFにして、電源プラグをコンセントからすべて抜いて行ってください。たとえ 電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま本装置内の部品に触ると感電す るおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因とな るおそれがあります。





#### 高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじ め本装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り 付け/取り外しを行ってください。



#### 中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボード、内蔵オプションなどは確実に 取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の 原因となるおそれがあります。



#### コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取 り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてくだ さい。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触 して火災や感電の原因となります。



#### 感電注意

本装置のPCIスロットと冷却ファン、ハードディスクドライブ、電源ユニット(冗 長構成時のみ)はホットスワップに対応しています。通電中に部品の交換をする 際は、内部の部品の端子部分などに触れて感電しないよう十分注意してくださ ()0

### 運用中の注意事項

### **注意**



#### 雷が鳴ったら触らない



雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントからすべて抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて本装置には触れないでください。 火災や感電の原因となります。



#### ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が本装置内部に入って火災や感電の原因となります。



#### 本装置の上にものを載せない

本装置の上にものを載せないでください。本体がラックから外れてけがや周辺の 家財に損害を与えるおそれがあります。



#### 巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。




#### 自分でファンを取り外さない

ファンの交換は保守サービス会社に依頼してください。動作しているファンを外すと指を挟んでけがをするおそれがあります。

### 警告ラベルについて

Expressサーバ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはExpressサーバを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。



# 取り扱い上のご注意 ~本装置を正しく動作させるために~

Expressサーバを正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをするとExpressサーバの誤動作や故障の原因となります。

- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは112ページを参照してください。
- ホットスワップ可能なデバイスを除き、周辺装置へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源がOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやCD/DVD-ROM、フロッピーディスク(オプション)の取り出しは、本装置の アクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- ◆ 本装置の電源コードをコンセントに接続した後、30秒間は本装置の電源をONにしないでください。
- 本装置のDC電源を一度OFFにした後、再びDC ONにするときは30秒以上経過してから 行ってください。
- 本装置のAC電源を一度OFFにした後、再びAC ONにするときは60秒以上経過してから 行ってください。
- 本装置の電源ON後、ディスプレイ装置の画面に「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源をOFFにしないでください。装置の構成によって異なりますがロゴ表示まで1-5分程度かかる場合があります。
- 本装置を移動したり、清掃したりする前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本装置を清掃してください(清掃は344ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- 本装置はCD/DVD規格に準拠しない「コピーガード付きCD/DVD」などのディスクにつきましては、CD/DVD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
  - 装置の輸送後
  - 装置の保管後
  - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた 条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

● 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

● 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)に結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間

- メディア :約1日

- オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること を確認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかり か、本装置が故障することがあります。
- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- オプションで取り付ける5インチデバイス(例えばDATなど)は、ソフトウェアのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合は、フロントベゼルが取り外されていることを確認してからコマンドを実行してください。フロントベゼルを取り付けたままコマンドを実行するとフロントベゼルにトレーやメディアがぶつかりイジェクトできず、エラーが起きるだけでなく、本装置が故障する原因となります。
- 本装置の近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない 本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。 電波による誤動作の原因となります。



保守サービスについて

Expressサーバの保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。


Expressサーバをいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

### 健康を損なわないためのアドバイス -

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

#### よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。






#### ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。




#### 画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



#### キーボードの角度を調節する

キーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



#### 機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

#### 疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧 めします。



## はじめに

このたびは、NEC Expressサーバをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

Express5800/R140a-4は、最新のマイクロプロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー 7400番台もしくはインテル® Xeon® プロセッサー 7300番台」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードを実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用いただけることでしょう。

Expressサーバの持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、本装置の取り扱いを十分にご理解ください。

## 本書について

本書は、Expressサーバを正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。Expressサーバのセットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常にExpressサーバのそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

### 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、本装置を正しくお取り扱いください。

▼O 重要	本装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をす べき点を示します。
チェック	本装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

### 本書の購入について

印刷された本書が必要な場合は、もよりの販売店またはお買い求めの販売店に次の型番で申し込んでください。

型番: UL9020-B06

また、添付のCD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、次のホームページからダウンロードすることができます。

[NEC 8番街] http://nec8.com/

### 本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編 ....... Expressサーバを導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになることができるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しくExpressサーバをお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編 ..... Expressサーバのハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、オプションの増設方法、Expressサーバにふさわしい設置場所について知りたいときに参照してください。

**第3編 ソフトウェア編 .....** Expressサーバに添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編…… Expressサーバを運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、Expressサーバの故障を疑う前に参照してください。

# 付属品の確認

Expressサーバの梱包箱の中には、Expressサーバ本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

### 

#### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、Expressサーバが故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。パッケージの構成に つきましては、紙封筒内にある「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してくださ い。また、「EXPRESSBUILDER」DVDを紛失し、再購入を希望されるときは、販売 店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の 上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはDVD-ROMは、使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

## 第三者への譲渡について

Expressサーバまたは、Expressサーバに添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

#### ● Expressサーバ本体について

本装置を第三者に譲渡(または売却)するときは、本書ならびに添付の部品や説明書、ライセンス許諾書などのドキュメントもいっしょにお渡しください。

#### ₩O 重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する本装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないように確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

#### ● 添付のソフトウェアについて

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした本装置から削除した後、譲渡すること

## 消耗品について

Expressサーバの部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(オンボードのRAIDコントローラ(MegaRAID ROMB)用バッテリ(ニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイオンバッテリ)、冷却ファン、内蔵CD-RW/DVD-ROM装置、フロッピーディスクドライブ、マウスなど)。本装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

## 本装置の廃棄について

Expressサーバおよびハードディスクドライブ、DVD-ROMやオプションのボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

なお、装置添付の電源ケーブルにつきましても、他装置への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。

## 

- Expressサーバのベースボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。



本装置内蔵のバッテリが故障すると、POSTの画面上で以下のメッセージが表示されます。 お買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してバッテリの交換を依頼してください。

0250 System battery is dead - Replace and run SETUP


### **企警告**

#### リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイオンバッテリが取り付けられています。バッテリを取り外さないでください。バッテリを火に近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、バッテリの故障で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・ 交換・充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してく ださい。






ベースボード

次ページへつづく

本体およびオプションのRAIDコントローラ(ディスクアレイコントローラ)にもリチウムパッテリやニッケル水素パッテリもしくは、リチウムイオンパッテリが搭載されています。分別廃棄が必要な場合は、RAIDコントローラ(ディスクアレイコントローラ)を取り外した後、ボードからパッテリを取り外してください。





オプションのバッテリの位置についてはRAIDコントローラ(ディスクアレイコントローラ)に添付の説明書を参照してください。

## 目次

<u>/!\</u> 使用上	:のご注意 ~必ずお読みください~	iii
	安全にかかわる表示について	iii
	本書および警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
	色分けされた部分についての取り扱い注意	iv
	安全上のご注意	V
	全般的な注意事項	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	
はじめに		XVii
本書について	C	xvii
	本文中の記号について	xvii
	本書の購入について	
	本書の構成について	
付屋品の確認	羽心	vix
第三者への記	譲渡について	XX
消耗品につい	,)7	xx
**************	<b>棄について</b>	, a d
干·及巨 7/元5		
7、4戸		
入編		
木壮器の性』		3
で必回り可		
	サーバ管理	
	ストレージ管理 電源管理	
	<ul><li>電源管理</li><li>ネットワーク管理</li></ul>	
	リモート管理	
導人にあた^	ot	
	システム構築のポイント	
	運用方法の検討	
	稼動状況・障害の監視および保守	
	システムの構築・運用にあたっての留意点	
	出荷時の状態を確認しましょう	
	セットアップの手順を確認しましょう	
	各運用管理機能を利用するにあたって	13
お客様登録		15
セットアップ	プを始める前に	16
-, , , , ,	EXPRESSBUILDERがサポートしているサービスパック	
	LAL NEGODOLEDENA メ	
	EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード	

導

ハードウェアのセットアップ	18
オペレーティングシステムのセットアップ	19
Windows Server 2008のセットアップ	20
カスタムインストールモデルのセットアップ	
セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について	
セットアップの手順	
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	
障害処理のためのセットアップ	
Hyper-Vのサポートについて	
再セットアップ	
Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ	20
カスタムインストールモデルのセットアップ	
カスダムインストールモアルのピットアップ	
セットアップの手順	
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	
障害処理のためのセットアップ	
再セットアップ	
Windows Server 2003のセットアップ	
カスタムインストールモデルのセットアップ	
セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について	
セットアップの手順	
シームレスセットアップ	
セットアップ前の確認事項について	
セットアップの流れ	
セットアップの手順	
オプションのネットワークボードのドライバ	
アダプタ フォルト トレランス(AFT)/アダプティブ ロード バランシング(Al	
セットアップ	
WOLのセットアップ	
ディスクアレイコントローラ(N8103-90)を使用する場合	
SASコントローラ(N8103-104)を使用する場合	
RAIDコントローラ(N8103-115)を使用する場合	
SCSIコントローラ(N8103-107)を使用する場合	
Boot.iniファイルで使用可能なスイッチオプションについて	61
障害処理のためのセットアップ	62
管理ユーティリティのインストール	62
システムのアップデート	63
障害処理のためのセットアップ	64
メモリダンプ(デバッグ情報)の設定	64
Windows Server 2008の場合	
Windows Server 2003の場合	
ユーザーモードプロセスダンプの取得方法	
Windows Server 2008の場合	71
Windows Server 2003の場合(ワトソン博士の設定)	72
ネットワークモニタのインストール	73
Windows Server 2008の場合	
Windows Server 2003の場合	
システム情報のバックアップ	75
応用セットアップ	76
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	76
マニュアルセットアップ	77
論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	78

	ドライブ文字の修正手順	78
Linuxのセッ	トアップ	80
	・・・・ セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について -	
	BTO(工場組み込み出荷)時の初期設定	
	再セットアップ(Linuxサービスセットを購入された場合)	
	未インストールからのセットアップ・再セットアップ	
	シームレスセットアップ	
	セットアップ前の確認事項について	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	マニュアルセットアップ	92
ハードウェブ	ア編	
各部の名称と	機能	94
	装置外観	94
	装置前面	94
	装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)	
	装置前面(スイッチ・ランプ)	96
	装置背面	97
	装置内部	
	ベースポード	99
	メモリボード	
	I/Oライザボード	
	SASライザーボード	
	ランブ詳細	
	POWER/SLEEPランプ	
	DISKアクセスランプ	
	LANアクセスランプ	
	UIDランプ	
	STATUSランプ	
	電源ユニットランプ ファンエラーランプ	
	アクセスランプ	
	ハードディスクドライブのランプ (DISKランプ)	
	LANコネクタのランプ	
	PCIスロットのランプ	
設置と接続		
	設 置	112
	ラックの設置	112
	ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	114
	接 続	
	電源コードの接続について	
	無停電電源装置(UPS)への接続について	126
基本的な操作	=	
	フロントベゼルの取り付け/取り外し	
	電源のON	
	POST 0 7 to	
	POSTの流れ	
	POST中のエラー	132

	省電力モードの起動	160
	フロッピーディスクドライブ(オプション)	
	フロッピーディスクのセット/取り出し	161
	フロッピーディスクの取り扱い	
	CD-RW/DVD-ROM装置	
	CD/DVD-ROMのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	
	CD/DVD-ROMの取り扱いについて	
オプションの取	1り付け	166
	安全上の注意	166
	取り付け/取り外しの準備	
	取り付け/取り外しの手順	
	2.5インチハードディスクドライブ	
	電源ユニット	
	************************************	
	トップカバー	
	メモリボード	
	DIMM	
	プロセッサ	
	5インチデバイスペイ	
	PCIボード	197
BIOSのセット	アップ	216
2.001, 2, 1,	システムBIOS ~SETUP~	
	起動	
	キーと画面の説明	
	設定例	
	パラメータと説明	223
RAIDシステムの	Dコンフィグレーション	251
	RAIDICOUT	
	RAIDの概要	
	RAID レベル	
	リビルド	
	パトロールリード	
	整合性チェック	
	バックグラウンドイニシャライズ	
	リコンストラクション	
	WebBIOSを使用する前に	
	サポート機能	
	バーチャルドライブ作成時の注意事項	
	WebBIOSの起動とメニュー	
	WebBIOSの起動	266
	Main Menu	267
	Adapter Properties	269
	Scan Devices	273
	Virtual Disks	274
	Physical Drives	275
	Physical Drives Properties	276
	Configuration Wizard	
	Adapter Selection	
	Physical View / Logical View	
	Events	
	Exit	
	=	

Configuration Wizard Configure SPAN VD Definition設定項目 各種機能操作方法 整合性チェック(Check Consistency)機能 マニュアルリピルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラクション機能 WebBiOSとUniversal RAID Utility 用題 番号とID		バーチャルディスクの構築	
WD Definition設定項目 名種機能操作方法 整合性チェック(Check Consistency)機能 マニュアルリビルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラクション機能 WebBIOSとUniversal RAID Utility 用題 番号とD. 優先度の設定 RAIDレベルタの論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用パッテリ 特徴 パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア ・ リセット ・ 受制シャットダウン		Configuration Wizard	
を一性チェック(Check Consistency)機能 マニュアルリビルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラグション機能 WebBIOSとUniversal RAID Utility 用語 番号とID 優先度の設定 RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用バッテリ 特徴 バッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア アバスワードのクリア EXPRESSBUILDER 各メニューの起動について カートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成 を装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストールル インストールル インストールルの停備 インストールルーストルモデルでのセットアップ レカスタムインストールモデルでのセットアップ レールではいては、アラメムインストールモデルでのセットアップ レールでは、アスストのよりにはいいた。 リロniversal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ しいでは、RAID Utility		Configure SPAN	
を一性チェック(Check Consistency)機能 マニュアルリビルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラグション機能 WebBIOSとUniversal RAID Utility 用語 番号とID 優先度の設定 RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用バッテリ 特徴 バッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア アバスワードのクリア EXPRESSBUILDER 各メニューの起動について カートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成 を装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストールル インストールル インストールルの停備 インストールルーストルモデルでのセットアップ レカスタムインストールモデルでのセットアップ レールではいては、アラメムインストールモデルでのセットアップ レールでは、アスストのよりにはいいた。 リロniversal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ しいでは、RAID Utility		VD Definition設定項目	
整合性チェック(Check Consistency)機能 マニュアルリビルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラクション機能 WebBIOSとUniversal RAID Utility 用語 番号とID 優先度の設定 RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用パッテリ 特徴 パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOS・パスワードのクリア CMOS・パスワードのクリア CMOS・パスワードのクリア CMOS・パスワードのクリア CMOS・クスア パスウードのクリア EXPRESSBUILDER 各メニューの起動について エカートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成 ExpressPicnic バラメータファイルの作成 本装置用パンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール インストールル カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility ルカスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility リーカスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility ロールマッストアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアップブログラムを 使用したセットアップ			
マニュアルリビルド機能 ホットスペアの設定 リコンストラクション機能  WebBIOSとUniversal RAID Utility 用語 番号とID 優先度の設定 RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用パッテリ 特徴 パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・カンア CMOS・カンア CMOS・カンア バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア バスワードのクリア ボスフードのクリア ボスフードのクリア EXPRESSBUILDER 各メニューの起動について カートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linuxi向け)の作成  ExpressPicnic アラストール インストールの作成 インストール インストールのです。 ESMPRO/ServerAgent (Windows板) インストール カースタムインストールモデルでのセットアップ しいiversal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility しいiversal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility しいiversal RAID Utility しか・ファンブ			
ボットスペアの設定 リコンストラクション機能 WebBlOSとUniversal RAID Utility.  用語 番号とID 優先度の設定 RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB) 用パッテリ 特徴 パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア バスワードのクリア 割切込みラインとI/Oボートアドレス  トウェア  EXPRESSBUILDER 名メニューの起動について オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linuxiolf)の作成  ExpressPicnic バラメータファイルの作成 本装置用パンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール網の準備 インストール インストールルのできせいトアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility.  グームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utility.			
リコンストラクション機能 WebBIOSとUniversal RAID Utility. 用語 番号とID. 優先度の設定 RAIDL Vベル 6 の論理ドライブの作成 オンポードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB) 用パッテリ 特徴 パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle). リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア バスワードのクリア バスワードのクリア ドライブ装備の管理PCを使用したいとき EXPRESSBUILDER をメニューの起動について オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linuxi向け)の作成  ExpressPicnic バラメータファイルの作成 本装置用パンドルソフトトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストールルー インストールルモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility. ロールではいるロートを使ったセットアップ Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility. Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility. Universal RAID Utility. カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility.			
WebBIOSとUniversal RAID Utility			
用語			
番号とID			
<ul> <li>優先度の設定         <ul> <li>RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成</li> <li>オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用バッテリ特徴</li> <li>パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle)</li> <li>リモートマネージメント機能</li> <li>管理用LANの変更</li> <li>リセットとクリア</li> <li>リセットのクリア</li> <li>CMOS・パスワードのクリア</li> <li>CMOS・パスワードのクリア</li> <li>バスワードのクリア</li> <li>バスワードのクリア</li> <li>バスワードのクリア</li> </ul> </li> <li>** トウェア 編</li> <li>** トウェア 編</li> <li>** トウェア 編</li> <li>** トライブ装備の管理PCを使用したいとき</li> <li>** EXPRESSBUIL DER</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>			
RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成 オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB)用バッテリ 特徴 バッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア のがスワードのクリア バスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア ドライン芸術の管理PCを使用したいとき EXPRESSBUIL DER 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linuxi向け)の作成 ExpressPicnic パラメータファイルの作成 本装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール・インストールを呼びていて、カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ Universal RAID Utility かールのでは、アップ ログラムを 使用したセットアップ Universal RAID Utility セットアップ Universal RAID Utility セットアップ Universal RAID Utility			
オンボードのRAIDコントローラ (MegaRAID ROMB) 用バッテリ			
特徴 バッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle) リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセット 強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア アカードのクリア アカードのクリア オステードのクリア シー・アップ 編  添付のメディアについて CDドライブ装備の管理PCを使用したいとき EXPRESSBUILDER 各メニューの起動について オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成 ExpressPicnic パラメータファイルの作成 本装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール後の確認 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) Universal RAID Utility Universal RAID Universal RAID Utility Universal RAID U			
パッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle)			
リモートマネージメント機能 管理用LANの変更 リセットとクリア リセットとクリア リセットがウン CMOS・バスワードのクリア CMOSのクリア バスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア がスワードのクリア (TATE) を使用したいとき EXPRESSBUIL DER 名メニューの起動について オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成 ExpressPicnic パラメータファイルの作成 本装置用パンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストールル インストール後の確認 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) Universal RAIO Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを守ったセットアップ リロいでするIRAIO Utilityのを使ったセットアップ リロいでするIRAIO Utilityのセットアップログラムを 使用したセットアップ			
管理用LANの変更         リセットとクリア         質制シャットダウン         CMOS・バスワードのクリア         パスワードのクリア         パスワードのクリア         パスワードのクリア         オスワードのクリア         別り込みラインとI/Oボートアドレス         ************************************		バッテリのリフレッシュ動作(Learn Cycle)	
管理用LANの変更         リセットとクリア         質制シャットダウン         CMOS・バスワードのクリア         パスワードのクリア         パスワードのクリア         パスワードのクリア         オスワードのクリア         別り込みラインとI/Oボートアドレス         ************************************	リモートマネー	- ジメント機能	
リセットとクリア  リセット 強制シャットダウン  CMOS・パスワードのクリア  CMOSのクリア  バスワードのクリア  パスワードのクリア  パスワードのクリア  パスワードのクリア  パスワードのクリア  パスワードのクリア  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **			
リセット 強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア オートアドレス  ****  「***************************		官理用LANO/支史	
強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSののクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア  割り込みラインとI/Oポートアドレス  ***********************************	リセットとクリ	リア	
強制シャットダウン CMOS・パスワードのクリア CMOSののクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア パスワードのクリア  割り込みラインとI/Oポートアドレス  ***********************************		リカット	
CMOS・パスワードのクリア			
パスワードのクリア 割り込みラインとI/Oポートアドレス			
割り込みラインとI/Oポートアドレス			
EXPRESSBUILDER		ノとI/Oポートアドレス	
EXPRESSBUILDER		ノとI/Oポートアドレス	
EXPRESSBUILDER	トウェア	ノとI/Oポートアドレス	
各メニューの起動について	トウェア	<b>7 編</b> Pについて	
オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成  ExpressPicnic パラメータファイルの作成 本装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール インストール後の確認 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアップ フームレスセットアップ Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	<b>トウェア</b> 添付のメディフ	/ <b>編</b> Pについて	
オートランで起動するメニュー ドライバディスク(Linux向け)の作成  ExpressPicnic パラメータファイルの作成 本装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール インストール後の確認 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアップ フームレスセットアップ Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	<b>トウェア</b> 添付のメディフ	/ <b>編</b> Pについて	
ドライバディスク(Linux向け)の作成  ExpressPicnic  パラメータファイルの作成  本装置用バンドルソフトウェア  ESMPRO/ServerAgent (Windows版)  インストール前の準備  インストール  インストール後の確認  ESMPRO/ServerAgent (Linux版)  Universal RAID Utility  カスタムインストールモデルでのセットアップ  シームレスセットアップを使ったセットアップ  Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	<b>トウェア</b> 添付のメディフ	<b>7 編</b> Pについて	
ExpressPicnic  パラメータファイルの作成  本装置用パンドルソフトウェア  ESMPRO/ServerAgent (Windows版)  インストール前の準備  インストール  インストール  (Vindows版)  ESMPRO/ServerAgent (Linux版)  Universal RAID Utility  カスタムインストールモデルでのセットアップ  シームレスセットアップを使ったセットアップ  Universal RAID Utilityのセットアップ  Universal RAID Utilityのセットアップ  Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	<b>トウェア</b> 添付のメディフ	<b>7 編</b> Pについて	
パラメータファイルの作成本装置用バンドルソフトウェア ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストール前の準備 インストール 後の確認 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) Universal RAID Utility カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	<b>トウェア</b> 添付のメディフ	アとI/Oポートアドレス	
本装置用バンドルソフトウェア	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUII	アについて	
本装置用バンドルソフトウェア	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUII	アについて	
ESMPRO/ServerAgent (Windows版)	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUII	アについて	
インストール前の準備	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
インストール	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
インストール後の確認	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
インストール後の確認	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
ESMPRO/ServerAgent (Linux版)	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
Universal RAID Utility	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
シームレスセットアップを使ったセットアップ Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを 使用したセットアップ	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
使用したセットアップ	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	
ネットワーク経由での管理	トウェア 添付のメディフ EXPRESSBUIL ExpressPicnic	アについて	

	セットアップに必要な契約	335
	エクスプレス通報サービス(Linux版)	
	エクスプレス通報サービスのセットアップ環境	
	セットアップに必要な契約	
	情報提供ツール「NECからのお知らせ」	
	カスタムインストールモデルでのセットアップ	
	シームレスセットアップを使ったセットアップ	
	手動インストール(新規インストール)	
	情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストール手順	339
管理PC用バン	·ドルソフトウェア	340
2 2: 47:3: ::	ESMPRO/ServerManager	
	DianaScope	
	Did decope	0 10
運用・保守	编	
2,13,12,14,13	アラートの確認	
	ステータスランプの確認	
	バックアップ	
	クリーニング	
	本装置のクリーニング	
	キーボード/マウスのクリーニング	
	CD/DVD-ROMのクリーニング	
	テープドライブのクリーニング	346
保守ツール		347
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	保守ツールの起動方法	
	保守ツールの機能	
	コンソールレス	
	起動方法	351
システム診断		352
	システム診断の内容	352
	システム診断の起動と終ア	
障害時の対処		355
	障害箇所の切り分け	355
	エラーメッセージ	
	POST中のエラーメッセージ	356
	ランプによるエラーメッセージ	
	仮想LCD上のエラーメッセージ	
	Windows Server 2003のエラーメッセージ	
	サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	
	トラブルシューティング	
	本装置について	376
	Windowsについて	
	EXPRESSBUILDERについて	
	シームレスセットアップについて	394
	オートランメニューについて	398
	RAIDシステム、RAIDコントローラについて	399
	オンボードのRAIDコントローラ(Mega RAID ROMB)用	
	バッテリについて	<b>100</b>
	ExpressPicnic(2017	
	ESMPROCONT	
	ESMPROに ついて	
	月報提供ソール  INEUかりいの划りで]	40 1

障害情報の採取	402
イベントログの採取	402
構成情報の採取	403
ユーザーモードプロセスダンプ(ワトソン博士の診断情報)の採取	404
メモリダンプの採取	
IPMI情報のバックアップ	406
システムの修復	407
ーWindows Server 2008の場合ー	
ーWindows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003の場合-	407
移動と保管	408
ユーザーサポート	409
本装置の保証について	409
バッテリの保証について	410
修理に出される前に	410
修理に出される時は	411
保守用部品について	411
保守サービスについて	
情報サービスについて	412
付録A 仕 様	413
付録B 保守サービス会社網一覧	415
索 리	419

#### - オンラインドキュメントについて -

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド(本書)
- Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise インストレーションサプリメントガイド
- Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition インストレーションサプリメントガイド
- Windows Server 2003 R2, Standard Edition/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition/Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Editionインストレーションサプリメントガイド\*
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド
- Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド
- ESMPRO/ServerAgent(Windows版)インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- Universal RAID Utility ユーザーズガイド
- DianaScopeオンラインドキュメント
- EXPRESSSCOPEエンジン 2ユーザーズガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent Ver.4.2(Linux 版)ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent(Linux 版)インストレーションガイド
- エクスプレス通報サービス(Linux版)セットアップガイド
- \* 通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。